

Instructions d'installation et d'entretien Comptoirs en bois

ENTREPOSAGE DES PANNEAUX EN BOIS

ENTREPOSAGE:

Les panneaux de bois doivent être entreposés en position horizontale (à plat). Les panneaux de bois doivent être entièrement soutenus en tout temps et tenus à l'écart de toutes les sources de chaleur directes, tel que les radiateurs.

REMARQUE:

Ne jamais entreposer les panneaux de bois à la verticale ou à proximité d'une source de chaleur directe, sinon le panneau de bois va commencer à se courber ou s'incliner. Si le panneau de bois s'est courbé ou incliné, le retourner à l'envers horizontalement pendant une journée ou plus pour qu'il se redresse.

ACCLIMATATION:

Avant d'installer les panneaux, ceux-ci doivent être acclimatés dans la pièce où ils seront installés. Il faut mettre les panneaux en position horizontale (à plat) dans la pièce un minimum de 48 heures avant l'installation des panneaux. Il faut aussi s'assurer que les panneaux sont protégés des fluctuations extrêmes de température et d'humidité. La période d'acclimatation des panneaux est aussi un temps idéal pour appliquer de l'huile de bois naturelle aux endroits dont l'accès sera difficile après l'installation telle que les bouts et le dessous des panneaux.

PRÉPARATION DE LA PIÈCE OÙ LES PANNEAUX SERONT INSTALLÉS

Il faut s'assurer que toute la plomberie et le plâtrage requis sont complétés et ont eu la chance de sécher avant d'installer les panneaux de bois.

ÉTAPES AVANT L'INSTALLATION

Les panneaux sont teints à l'usine, mais ils ne sont pas scellés. L'installateur doit suivre les instructions d'installation et de finition concernant l'application d'un traitement à l'huile de bois naturel avant l'installation des panneaux. Les panneaux ne sont pas scellés correctement tant que le scellant à l'huile de bois n'est pas appliqué sur tous les côtés des panneaux.

Avant d'installer, appliquez la première couche d'huile de bois. L'huile doit être appliquée sur les deux côtés ainsi que tous les bords et les trous percés dans le panneau. Il faut laisser l'huile s'imbiber le plus possible dans le panneau. Il faut appliquer au moins trois couches d'huile de bois sur les extrémités, les trous percés et noueux du bois avant d'installer le panneau.

REMARQUE:

Les extrémités et les trous coupés ne seront pas accessibles après l'installation du panneau de bois. Il faut que ceux-ci soient bien huilés avant l'installation du panneau. Le panneau de bois est un produit naturel qui va s'étendre et se contracter. Le bois peut être affecté par la chaleur et l'humidité.

INSTALLATION D'UNE SURFACE DE TRAVAIL OU D'UN PANNEAU

JOINTS DE DILATATION ET SCELLANT AU SILICONE

Le bois dur est un matériau qui va s'étendre et se contracter avec les fluctuations de température et d'humidité. Il faut toujours laisser un espace pour la dilatation de 5mm sur toutes les surfaces mortées en contact avec la pierre, l'acier, les murs et les tuyaux. Utiliser un silicone extensible lors du remplissage et de l'ajustement dans les espaces de dilatation. Il est recommandé d'utiliser un silicone de haute qualité blanc ou transparent où cela est nécessaire.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE BOIS – FIXER AUX ARMOIRES

Des équerres en angles doivent être utilisées afin de fixer le panneau de bois aux armoires. Le côté allongé du support doit être vissé en dessous du panneau de bois. Il faut toujours utiliser des rondelles avec les vis afin de tenir compte des variations et des fluctuations d'humidité.

COUPER LE PANNEAU DE BOIS

Lorsque vous utilisez une scie à dents fines pour le bois, coupez avec la surface du panneau vers le haut. Si vous utilisez une scie sauteuse (Jigsaw), coupez avec la surface du panneau vers le bas. Les côtés coupés nécessitent au moins trois couches d'huile de bois sur les extrémités coupées avant l'installation.

INSTALLER LE PANNEAU DE BOIS

Votre panneau de bois veut se courber ou s'incliner naturellement lorsqu'il est exposé à l'humidité et aux fluctuations de température. Pour éviter cette situation, il est important de bien ajuster aux surfaces qui sont en contact avec le bois. Sécurisez le panneau de bois avec des équerres et des vis à tous les 20cm et sur tous les côtés. Utilisez les équerres d'angles droits pour fixer au mur s'il n'y a pas d'armoires auxquelles le panneau de bois est fixé. Percez des trous dans le panneau de bois où les vis sont requises pour atténuer les tensions. Les vis doivent pénétrer le panneau de bois d'au moins 15mm.

FIXER LE PANNEAU DE BOIS À LA BRIQUE

Lorsque vous fixez le panneau de bois à de la brique, vous devez vous assurer que la maçonnerie est complètement sèche. Par mesure de précaution, collez une barrière à l'épreuve de l'humidité sur le côté ou le dessous du panneau de bois. S'assurer que le panneau de bois a déjà été bien huilé et séché. Fixez avec un adhésif. Cela va aider à créer une barrière pour prévenir l'humidité entre le panneau de bois et le mur de maçonnerie. Nous vous conseillons d'alterner les points de contacts du panneau en bois afin de l'empêcher de se courber ou s'incliner.

ASSEMBLAGE EN ANGLE POUR LES JOINTS (Joints de coins)

Lors de l'assemblage de deux panneaux de bois, il est recommandé d'utiliser des plats-joints avec lamelles et des boulons standards pour le bois afin d'éviter les déformations du bois qui peuvent être causées par des changements de température plus tard. Il faut aussi s'assurer que les côtés qui sont joints et le dessous du panneau de bois ont été très bien huilés avant de joindre et de monter les panneaux de bois.

INSÉRER DES PLAQUES DE CUISSON, DES TUILES OU DES MATÉRIAUX EN PIERRE

Il faut toujours laisser un espace pour la dilatation d'au moins 5mm. Utilisez un silicone extensible lors du remplissage et de l'ajustement dans les espaces de dilatation. Le panneau de bois peut se fissurer si vous ne tenez pas compte des écarts pour la dilatation. Les appareils ménagers, tels que les plaques de cuisson électriques ou à gaz, nécessitent un écart pour la dilatation d'au moins 40mm en raison de la chaleur constante de la plaque de cuisson.

APPAREILS MÉNAGERS

Si vous installez un lave-vaisselle, une machine à laver ou une sècheuse sous le panneau de bois, il est recommandé de coller une feuille isolante réfléchissante et une barrière à l'épreuve de l'humidité sous le panneau de bois afin de protéger le panneau de bois de la chaleur intense. Un espace d'au moins 25mm doit être prévu pour la ventilation au-dessus de l'appareil ménager. Laissez un espace d'au moins 15mm sur les côtés, le dessus des appareils ménagers, et les découpes pour les appareils et les éviers.

INSTALLATION D'UN ÉVIER ENCASTRÉ

La procédure est la même que pour l'installation d'un panneau en bois stratifié. Laissez un espace pour la dilatation et utilisez un scellant en silicone pour sceller. Faire très attention lors de l'installation des éviers encastrés dans les panneaux de bois, en raison de la possibilité de pénétration d'eau dans les joints. Suivre les instructions du fabricant concernant la dimension, l'espace sécuritaire et le scellant en silicone pour sceller lors du positionnement, des coupes pour l'évier et de l'installation.

ÉVIERS SOUS-MONTÉS

Suivre les instructions du fabricant pour l'installation des éviers de type Belfast dans un panneau en bois dur.

SOINS ET ENTRETIEN

APPLICATION ABONDANTE DE L'HUILE DE BOIS AVANT L'INSTALLATION

Votre panneau de bois n'est pas fini même s'il y a une couche d'huile à cire dure HARDWAX teintée ou claire. Avant l'installation, vous devez huiler généreusement toutes les surfaces du panneau de bois. Il faut porter une attention particulière à la partie inférieure, les côtés incluant les côtés arrière et les bords coupés. Une fois que le panneau de bois est installé, certaines parties du panneau de bois ne seront pas accessibles et doivent être bien huilées avant l'installation. Il est recommandé que tous les bords et les côtés coupés, les trous percés et les noueux du bois reçoivent 2 couches supplémentaires d'huile pour le bois à cire dure HARDWAX soit avec une teinture ou une couche transparente pour un total de 3 couches. S'assurer que l'huile a pénétré profondément dans le bois. Lorsque vous huilez le panneau de bois, n'oubliez pas d'essuyer l'excès d'huile 15 minutes après l'application. Laissez sécher pendant une période de 6 à 12 heures entre les différentes applications d'huile. Le temps pour que l'huile sèche dépend du taux d'humidité relative dans la maison qui change selon la période de l'année. Portez une attention particulière lorsque vous mettez l'huile sur les noueux et les côtés pour les sceller correctement. Appliquez l'huile avec une éponge, un rouleau, un pinceau, une brosse ou un chiffon doux. Avant d'appliquer la deuxième et la troisième couche, si nécessaire poncez légèrement avec du papier sablé extra-fin avec un grain de 400.

Ne pas utiliser de laine d'acier pour poncer la surface du bois, car ceci pourrait décolorer le panneau de bois lorsqu'il est humide. Laissez sécher au moins 72 heures avant d'utiliser le panneau de bois suivant l'application de toutes les couches d'huile.

ENTRETIEN CONTINU DU PANNEAU DE BOIS

Durant les premières semaines après l'installation, certaines précautions doivent être suivies afin d'éviter que les panneaux de bois se tachent avant d'avoir atteint une protection suffisante. Évitez de laisser l'eau s'accumuler sur la surface du panneau. Essuyez à l'aide d'un chiffon doux l'eau sur la surface. Les panneaux de bois doivent être huilés à nouveau durant la première semaine suivant l'installation. Appliquez une couche mince de la même huile et laissez imbiber pour 15 minutes et essuyer l'excès d'huile sur le panneau.

Il est préférable d'appliquer l'huile en soirée afin de laisser le plus de temps possible au panneau de bois de sécher.

Après les premières semaines, huilez une fois par semaine est suffisant. Graduellement, augmentez les intervalles entre les traitements de façon progressive. Éventuellement, vous allez essayer les panneaux de bois avec un chiffon huilé sur toutes les surfaces une fois par mois afin de restaurer l'éclat du bois. Un conseil utile, le panneau de bois a besoin d'être huilé lorsque l'eau sur la surface du panneau tache plutôt que forme une gouttelette d'eau définie ou lorsque le panneau de bois est sec.

Si votre panneau de bois est fréquemment exposé à de l'acide acétique tel que le vinaigre, appliquez 1 à 2 couches supplémentaires d'huile de cire dure claire INTERBUILD afin d'améliorer la solidité des couleurs dans un tel environnement. Pour les panneaux avec une finition plus foncée, appliquez 2 à 3 couches supplémentaires d'huile à cire dure HARDWAX.

Avec le temps, toutes les huiles de bois sèchent selon la fréquence de l'utilisation du panneau de bois. Pour les comptoirs de cuisine, appliquer de l'huile une à deux fois par année devrait suffire pour maintenir l'éclat du bois. Pour les planches à découper, il faut appliquer de l'huile plus souvent. Il faut toujours utiliser une éponge douce ou un chiffon doux avec un détergent doux pour nettoyer la surface une fois sèche.

RÉPARATION ET ENTRETIEN À LONG-TERME

Après plusieurs années d'utilisation de votre panneau de bois, il peut y avoir des taches, des éraflures et des égratignures. Pour rehausser et remettre votre panneau de bois à neuf, poncez le panneau légèrement avec une ponceuse orbitale ou avec du papier sablé extra-fin avec un grain de 400, et appliquez à nouveau de l'huile. Pour les petits endroits endommagés, poncez et appliquez à nouveau de l'huile.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser aucun agent nettoyant chimique puissant ou agent abrasif pour nettoyer le dessus du panneau de bois. Ne pas renverser de produits chimiques puissants tels que le « Drano », des produits contenant de l'ammoniac ou des parfums, car ceux-ci décoloreraient votre panneau de bois.

GARANTIE

SUPPORT POUR SURPLOMB

Si vous voulez que votre panneau de bois dépasse plus de 100mm (4 pouces) sur le côté long ou sur le côté court, assurez-vous de mettre des équerres métalliques solides en dessous comme support de tension. Cela va éviter toutes courbatures causées par des changements d'humidité.

La compagnie garantit que les produits seront exempts de défauts dans les matériaux et de tous les défauts de fabrication. Les produits fonctionneront conformément à la documentation établie par la compagnie pour une période d'un an. La période de garantie commence à la date à laquelle les produits sont expédiés au client. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'accident, de modification ou produits modifiés lors de l'installation ou de l'assemblage et ne peuvent être mis à l'épreuve par la compagnie dans des conditions normales pour tester. L'obligation de la compagnie pour les produits qui ne rencontrent pas cette garantie, sera de rembourser le prix d'achat du produit, de remplacer le produit ou de réparer le produit qui ne se conforme pas.

Chaque panneau de bois avec des joints à entures multiples (FJ) INTERBUILD est fabriqué à partir de matériaux sélectionnés et est soumis à des procédures de contrôle de qualité rigoureuses. La compagnie ne peut pas être tenue responsable pour l'entretien et pour l'installation des panneaux de bois qui dépendent de la qualité du travail du contractant et de l'utilisateur du produit. Aucune garantie n'est accordée sur les comptoirs ajustés, les angles à plat joints, les joints, ou les endroits avec un manque d'espace pour la dilatation ou les fuites pour l'évaporation de la chaleur. Les défauts de fabrication incluent la délamination des joints de colle, ce qui ne devrait pas se produire. D'autres défauts possibles découverts ultérieurement après l'assemblage ou l'installation tels que le bois fissuré, la courbature du bois, toute sorte de bois courbé, qui sont le résultat d'un manque d'avoir suivi les instructions d'installation et d'entretien fournie dans la documentation n'est pas garantie.

ASTUCES

- Les casseroles chaudes doivent être placées sur un support à casseroles ou une protection similaire et non pas directement sur le panneau ou le comptoir en bois.
- Utilisez toujours une planche à découper pour la préparation des aliments, et non pas la surface du panneau ou comptoir en bois,
- Évitez l'accumulation d'eau sur la surface du panneau ou du comptoir en bois, et essuyez à l'aide d'un chiffon.
- La surface doit être nettoyée avec un chiffon humide et chaud avec un peu de savon à vaisselle.
- Huilez votre panneau ou comptoir en bois régulièrement.

PRÉCAUTIONS

Les tissus et les éponges utilisés lors du traitement de votre panneau de bois avec de l'huile peuvent devenir INFLAMMABLES. Veuillez les entreposer ou en disposer en toute sécurité.

HUILE DE CIRE DURE HARDWAX



L'huile de cire dure HARDWAX est disponible dans les couleurs suivantes:

1. Clair
2. Blanc organique
3. Brun (marron)
4. Chêne clair
5. Espresso
6. Gris crépuscule
7. Noyer foncé
8. Teck doré